

1. На далечинскиот управувач притиснете на копчето “MENU” и одберете ја опцијата System, притиснете OK.

	Main Menu	
TV	No Tv Program, please search!	NVOD
Radio		Media
EPG		System



2. Одберете “Advanced Setting”, а од десната страна притиснете на “Reset to Factory”, одберете “Yes”. Почекајте 5-10 секунди и на далечинскиот управувач притиснете 2 пати на “Exit” (десно од “Menu”) да излезете од мени.

Program Search	System Update
Program Manage	Password Setting
AV Setting	Reset To Factory
Menu Setting	
System Information	
CA Information	
Advanced Setting	

3. На далечинскиот управувач притиснете на “Menu”, одберете ја опцијата System, од “Program Search” во десното мени одберете ја третата опција “Full Frequency Search”, притиснете OK.

System Setting	
Program Search	Auto Search
Program Manage	Manual Search
AV Setting	Full Frequency Search
Menu Setting	Main Frequency Set
Main Frequency	
CA Information	
Advanced Setting	

4. Притиснете уште еднаш OK и почекајте сите канали ќе бидат автоматски најдени и меморирани.

Full Frequency Search	
Begin Freq(MHz)	115
End Freq(MHz)	858
Symbolrate(Kbps)	6875
QAM	64QAM