

1.



Factory

На далечинскиот управувач притиснете го копчето: “Factory”, одберете YES и притиснете OK за да ги избришете каналите на декодерот.

2. Притиснете на копчето “MENU” на далечинскиот управувач и одберете ја опцијата Search, притиснете OK.

Channel List
Setup
Game
NVOD
Search
Email
EPG
Channel Edit

3. Одберете “Main Fre Set” и притиснете OK.

Auto Search
Manual Search
Full Search
Main Fre Set

4. Во полето Main Frequency внесете ја цифрата 410 и притиснете OK.

Main Frequency:	410
Symbol Rate:	6875
Modulation:	QAM64

5. Следно одберете ја опцијата Full Search и притиснете OK.

Auto Search
Manual Search
Full Search
Main Fre Set

6. Подесете ги вредностите: Start Frequency 410 и End Frequency 466, притиснете OK за да започне пребарувањето на каналите.

Start Frequency:	410
End Frequency:	466
Symbol Rate:	6875
Modulation:	AUTO