



1. На далечинскиот управувач притиснете на копчето **"MENU"** . Кога ќе влезете во главното мени, потребно е да направите фабричко подесување прикажано како на сликата. На Factory Setting



притиснете на ОК и за следниот чекор потребно е да внесете лозинка, пишуваат 0000 на далечинскиот управувач, притиснете ОК и на следниот чекор притиснете ОК на опцијата **"YES"**.

2. Откако ќе ги завршите горе наведените постапки, следниот чекор е пребарување на канали кое што се извршува на опцијата **"RANGE SEARCH"**.



3. На опцијата **"RANGE SEARCH"** притиснете на ОК и во наредното мени (прикажано како на десната слика) не треба ништо да пишувате само притиснете на последната опција **"Search"** и почекајте 2 до 3 минути додека да заврши пребарувањето. На крај на пребарувањето ќе биде потребно уште еднаш да притиснете ОК за да бидат меморирани пронајдените канали.

